



(EN) Quick Start Guide, (EL) Σύντομος οδηγός εκκίνησης

Setting up Time & Weekday - Ρύθμιση ώρας και ημέρας εβδομάδας



Operating Modes - Θέσεις λειτουργίας



Setting Timer Mode - Ρύθμιση λειτουργίας χρονοδιακόπτη




The programs P2, P3 and P4 can be set in the same way.
Τα προγράμματα P2, P3 και P4 μπορούν να ρυθμιστούν με τον ίδιο τρόπο.

NOTE: To exit the program early, press the PROG key

Για να αποχωρήσετε από το πρόγραμμα νωρίτερα, πατήστε το κουμπί PROG -

Copying Programs - Αντιγραφή προγραμμάτων



Adaptive Start - Προσαρμοζόμενη εκκίνηση

Hold - Κρατήστε παρατεταμένα



Lock Mode - Λειτουργία κλειδώματος



Hold - Κρατήστε παρατεταμένα

NOBO

Wessels veg 63, 7502 Stjørdal, Norway
www.glendimplex.no
email@glendimplex.no